

TIPS FOR ANALYZER CARE – QUANTEK MODEL 901 and Q2

1



Always use a filter on the end of the probe – this will prevent liquid intake into the instrument.

Utilice siempre un filtro en el extremo de la sonda; esto evitará la entrada de líquido en el instrumento.

2



Be careful with battery polarity. The plus (+) and minus (-) must be oriented correctly.

Tenga cuidado con la polaridad de la batería. El signo más (+) y menos (-) deben estar orientados correctamente.

3

If you use alkaline batteries, do NOT plug the charger into the analyzer. This will melt the batteries!

Si usa baterías alcalinas, NO enchufe el cargador en el analizador. ¡Esto derretirá las baterías!

4

Always keep the instrument away from cleaning chemicals. Place the instrument in the case when you finish using it.

Guarde siempre el instrumento lejos de productos químicos de limpieza. Coloque el instrumento en el estuche cuando termine de usarlo.